



O Alarme DC LINK está relacionado a baixa tensão da fonte que alimenta os drives.

Ação:

1. Medir tensão de saída do acionamento;
2. Em caso de tensão abaixo do especificado, realizar a troca da fonte.