



## UTILIZAR O SOFTWARE BCOM (BROTHER COMMUNICATION)

### NO SOFTWARE:

1. CLICAR EM SETUP;
2. ESCOLHER A PASTA EM QUE O ARQUIVO SERÁ SALVO;
3. ESCOLHER O TIPO DE MÁQUINA: "TC-A00";
4. SELECIONAR UNIDADE MÉTRICA;
5. SELECIONAR A PORTA COM1;
6. VELOCIDADE: 9600;
7. SALVAR;
8. CONECTAR O CABO NA PORTA SERIAL EXISTENTE ABAIXO DO PAINEL DO OPERADOR. O CABO FICA NO ARMÁRIO DA MANUTENÇÃO.

### NA MÁQUINA:

1. LIGAR A MÁQUINA;
2. CLICAR EM **DATABANK**;
3. CLICAR NO ITEM 4 "PARÂMETROS DO USUÁRIO";
4. CLICAR NO ITEM 3 "COMUNICAÇÃO";
5. SAIR E CLICAR EM MONITOR;
6. CLICAR EM COMMUNICATION STATUS.

### NO SOFTWARE:

1. CLICAR EM BACKUP;
2. CLICAR EM RECEIVE ALL.