



O Alarme EX2284 SUB-ARM SIGNAL está relacionado a falha do sinal do micro no momento da troca de ferramentas.

Ação:

1. Verificar o sinal dos micros SQ105/SQ106 que monitoram a posição do POT.
2. Caso haja falha no sinal dos micros realizar a inspeção do micro e se necessário realizar a troca.