



O Alarme SPINDLE SENSOR ALARM corresponde a um grupo de alarme relacionado ao RENISHAW.

O número que está entre parênteses indica onde ocorreu.

Alarme **EX1976 SPINDLE SENSOR ALARM (*)**

(*):

(1): Bateria descarregada

(2): Falha no sinal recebido

(3): O sensor não está ligando ou desligando

(4): O sensor está ligado