



1. Clicar em entrada e saída de dados;
2. Selecionar HARD DISK (esta máquina não salva direto no disquete, será necessário primeiramente salvar no HD e depois salvar no disquete);
3. Clicar em SELECIONAR DIRETÓRIO (criar uma pasta ou salvar em alguma existente);
4. Clicar em OK;
5. Verificar se na parte de cima do arquivo está na parte superior da tela;
6. Guardar CNC -> HD;
7. Selecionar o arquivo e clicar input para selecionar (ficará em azul);
8. Clicar em iniciar (irá ficar rosa);
9. Selecione com o mouse ou Windows Explorer (na barra do menu iniciar);
10. Ir na pasta MC BACKUP, selecionar a pasta que foi salvo;
11. Copie e cole no disquete.