



ALARME 387 Z:AXIS:ABNORMAL ENCODER

O Alarme 387 Z:AXIS:ABNORMAL ENCODER está relacionado a falha do sinal da régua do eixo Z.

Ação:

1. Realizar procedimento de anulação da régua;
2. Verificar a existência de excesso de sujeira na régua, caso positivo retirar a régua para realizar limpeza;
3. Realizar limpeza na unidade óptica, caso não funcione enviar a régua para conserto.