



Para substituir o RECEPTOR renishaw OMI (fundo preto) pelo OMI-2 (fundo amarelo):

1. Pedir para o processista configurar o apalpador, iremos alterar somente o receptor;
2. Ao ligar os fios, **NÃO LIGAR O FIO LARANJA** e as outras cores são iguais. Os fios COR/PRETO (ex.: verde/preto, amarelo/preto) são os fios comuns dos contatos, todos devem ser ligados no +24Vcc.

ALTERAR OS DIP SWITCH DO TRANSMISSOR OMI-2 (FUNDO AMARELO):

Sequência dos 4 dip switch:

- 1: LOW
- 2: HIGH
- 3: HIGH
- 4: LOW

Sequência dos 5 dip switch:

- 1: HIGH
- 2: LOW
- 3: LOW
- 4: LOW
- 5: LOW